Manual Berços

Alegria, Color, Chess, Bichinhos, Princess, Corações, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Marie

Atenção

- Nunca deixe a criança dentro do berço sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe objetos dentro do berço que possam servir de apoio para os pés da criança, possibilitando que ela caia para fora.
- Não use o berço próximo a fontes de calor, aquecedores, fogo ou chamas expostas.
- Não pendure objetos em cima do berço nem amarre brinquedos.
- Não deixe dentro do berço medicamentos ou objetos pequenos com os quais a criança possa engasgar.

- Não use o berço se a borda alcolchoada estiver rasgada.
- Para evitar quedas, o moisés (se houver) não deve ser usado por crianças que já conseguem sentar-se sozinhas.
- Antes de usar o berço, verifique se as quatro bordas laterais superiores estão devidamente travadas.
- Este berço destina-se a crianças que não conseguem pular para fora ou sentar-se. Apropriado para crianças que pesam menos de 14 kg e menos de 86 cm.
- O moisés, se houver, destina-se a crianças que ainda não conseguem sentar-se sozinhas e que pesam menos de 9 kg.
- O peso máximo da criança que usar o trocador (se houver) deve ser 9 kg.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não poderá mais ser utilizado.
- Não coloque mais de criança de cada vez no berço ou no moisés.
- Não tente mover o berço com a criança dentro.
- Não deixe o berço ao ar livre exposto a raios solares diretos.
- Mantenha seus dedos longe dos cantos das bordas superiores e das partes articuladas durante a montagem ou desmontagem.
- Este produto não se destina ao uso comercial.

Informações importantes

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc, nas proximidades do berço.

- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo do berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/ cortina, etc.

- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

- Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.

- Se a altura da base do berço for ajustável,a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

- Quando existem dispositivos de apoio descartáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.

- A espessura do colchão é tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

- Advertência para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.

ABNT NBR 15860-1:2010.

Montagem do Berço

1- Remova o berço da sacola

2- Solte as tiras de velcro e deixe o colchonete de lado. As figuras são apenas ilustrativas. O desenho e o estilo podem variar.

3- Separe os quatro cantos o suficiente para conseguir segurar nas articulações centrais das duas bordas superiores.

4- Levante as bordas de um só golpe até que elas esteja encaixadas e travadas.

5 - Empurre para baixo o centro da base do berço até que ele esteja totalmente aberto e travado na posição correta. Levante a aba que cobre o mecanismo de trava liberando o velcro, levante a manopla para verificar se o berço está travado. Quando travado, o botão do centro pula para fora e a superfície sobre ele fica ligeiramente acima da superfície da trava. Verifique se o berço está estável.

6- O mecanismo de travamento deve estar na posição travada. Recoloque a aba sobre a trava e feche o velcro.

7- Coloque o colchonete no berço com o lado acolchoado para cima.

8- Passe as tiras de velcro do colchonete pelas aberturas da base do berço e una-as as suas partes correspondentes na superfície inferior do colchonete para mantê-lo firme no lugar.

Encaixe das rodas e travas

Antes de colocar a criança no berço, acione o freio e verifique se as rodas estão travadas.

Desmontagem do Berço

9- Remova o colchonete e deixe-o de lado.

10- Levante a aba do mecanismo de travamento soltando o velcro.

11 - Pressione o botão localizado no centro do mecanismo de travamento.

12 - Levante a alça do mecanismo de travamento o máximo possível.

13 - Localize os botões de liberação no centro de cada borda lateral superior e inferior. Pressione os botões para cima nas bordas laterais e abaixe-as. Faça a mesma coisa com as bordas inferiores.

NOTA: os botões localizados embaixo da capa de tecido das bordas e o centro da base deve permanecer na posição elevada para permitir que os botões funcionem livremente. Não force as bordas para baixo. Se o botão não estiver se soltando, levante a base e repita o procedimento.

14 - Empurre as pernas do berço, juntando-as para formar um feixe compacto.

15 - Envolva o berço com o colchonete. Prenda as tiras de velcro passando-as pelas fivelas de plástico. Coloque o berço na sacola e feche o zíper.

Montagem do Moisés – se houver

Monte o moisés de acordo com as ilustrações abaixo e escolha o desenho adequado ao desenho do seu moisés. Remova o colchonete do berço e deixe-o de lado.

16- Coloque o moisés no berço e prenda os clipes de plástico nas bordas (fig. 16-1). Levante o moisés para a parte superior do berço e engate as quatro âncoras de plástico aos cantos das bordas do berço (fig. 16-2). Mantenha o botão travado na cabeça do zíper o tempo todo (fig. 16-3)

17 - Pegue os dois tubos de metal com extremidades reduzidas e coloque-os nos bolsos costurados, com as extremidades reduzidas voltadas para o centro. Coloque os outros tubos nos bolsos opostos, com as extremidades que tem um pequeno orifício voltadas para o centro do moisés.

18 - Alinhe o botão de mola com o orifício do tubo oposto.

19 - Deslize as extremidades de modo que o botão de mola encaixe corretamente no orifício. Coloque o colchonete no moisés com a superfície acolchoada voltada para cima. Pressione firmemente para que ele fique na posição correta.

Trocador para Modelos
Chess, Princess, Corações e Bichinhos

se houver

Advertência - PERIGO DE QUEDA - Leia com atenção e evite acidentes.

- Mantenha o braço a uma distância em que seja possível alcançar a criança ao utilizar o trocador. Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- O trocador é projetado para uso somente com este berço.
- Não use no chão, em camas, balcões ou outras superfícies. Antes de cada uso verifique se o trocador está devidamente fixado ao berço, empurrando com firmeza a parte central do trocador para baixo.
- Não use o trocador para a criança dormir ou brincar.
- O peso máximo suportado pelo trocador é de 9 kg. Não use-o para apoiar objetos. Sempre remova o trocador quando a criança estiver no berço.
- Não use o trocador caso ele esteja danificado ou quebrado.
- Deslize os suportes de cada extremidade do organizador. Verifique se ambas as partes estão encaixadas.

- Pressione o botão grande e gire o eixo até que o botão pule para fora e abra o trocador. Pressione o botão de cada tubo ao inserir o trocador no tubo do berço. A parte giratória do trocador deve ficar no lado oposto ao do berço.

Para remover, pressione o botão e, ao mesmo tempo, puxe o trocador para cima. Faça essa operação nas duas extremidades.

Trocador para Modelos
Alegria, Color e Licenciados

se houver

Advertência

- Use o trocador somente com o berço para o qual ele foi projetado. Não use o trocador em outro berço, pois isso resultará em lesões graves.
- Não use este trocador sem que o berço esteja instalado.
- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Antes da instalação, verifique se todas as peças estão funcionando adequadamente.
- Não use o trocador se alguma peça estiver faltando ou não estiver funcionando bem.

Depois de abrir o corpo do berço: comece a montagem inserindo a placa da base.

Conecte os tubos dos dois lados pressionando Botão de Trava e empurrando-o para dentro. Advertência: verifique se todos os tubos estão conectados e travados antes de usar o berço ou a criança pode sofrer ferimentos.

Instalação do trocador: o trocador pode ser instalado em qualquer extremidade do berço. Comece fechando os clipes sobre o tecido que cobre o tubo da estrutura superior em uma extremidade do berço. Em seguida, feche os quatro clipes da base de ambos os lados do berço.

Quando não estiver em uso, o trocador poderá ser guardado na posição correta simplesmente abrindo os cllipes da base que se fecham sobre o tecido dos tubos superiores da lateral e removendo o trocador do berço.

Capota para Modelos
Chess, Princess, Corações e Bichinhos

se houver

Passar internamente pela costura da parte traseira da capota, a barra de metal que será encaixada nas cantoneiras de plástico.

Fixar as duas presilhas dianteiras nas barras laterais do berço para armar a capota.

Porta Objetos p/Modelos
Chess, Princess, Corações e Bichinhos se houver

Fixar o porta-objeto na lateral do berço.

Modelos dos Berços

Até término dos estoques.

alegria

color

bichinhos
princess
chess
corações

Licenciados

corinthians

palmeiras

flamengo

marie

Recomendações

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante ou o revendedor.

Sr. Cliente, favor tomar nota de que os ítens rígidos e as partes de plástico devem ser corretamente posicionados e instalados para o uso cotidiano.

DADOS DO IMPORTADOR:

Dardara Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 07.774.907/0001-57
Telefone: 11 4744-7248
email: sac@dardara.com.br
Atendimento ao cliente:
www.dardara.com.br

Manutenção

Limpeza dos produtos

Em tecidos

Para limpeza em tecido, use um pano úmido e sabão neutro, logo em seguida, toda vez que sujar.

Em plásticos

Os produtos em plástico devem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca usar detergente ou solvente), retirando o excesso de água com um pano limpo, deixando sempre secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.
Deixe secar o berço totalmente montado com todas as partes abertas.

Estruturas cromadas e pintadas

Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo. deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.

Quando utilizar o berço na praia, não é recomendado utillizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra, lavar bem sua estrutura, principalmente os encaixes e os eixos das rodinhas com água corrente, secando com pano limpo.
Após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Importante

Os produtos Dardara são exclusivamente para o uso do bebê, portanto não utilize para outros fins.
Ao retirar o produto da embalagem de papelão, atentar-se no caso de não perder ou danificar peças soltas, pois alguns produtos poderão vir com estas peças para posteriormente serem montados.
A criança nunca deve ficar em pé sobre o berço.
Após a limpeza, lubrifique as partes metálicas para evitar corrosão.

Conservação

Ao guardar o seu produto Dardara, limpe-o e revise as suas peças e partes, tais como a sua estrutura, tecidos, entre outras, guardando-o em sacos plásticos, ou mesmo na própria embalagem de papelão, em lugar seco.

Atenção: evite acidentes. Nunca deixe a criança desacompanhada, SEMPRE, com a supervisão de um adulto.

Certificado de Garantia

A Dardara Comércio Importação e Exportação, garante este produto contra defeitos de fabricação.
Período de garantia: Garantia legal de 07 dias para troca e 90 dias para assistência técnica, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.
Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal a Assistência Técnica mais próxima de sua residência, indicada pela Dardara.
Para saber a assistência mais próxima, favor entrar em contato conosco, através do site
www.dardara.com.br ou por telefone.
Nenhum serviço poderá ser prestado, senão através da Assistência Técnica autorizada.
Durante a vigência da garantia a Dardara se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças, deste que os defeitos sejam devidamente comprovados como sendo de fábrica por uma de nossas assistências técnicas autorizadas.
Durante a vigência, se for constatado alteração ou manutenção por terceiros, a Dardara se dá ao direito de isentar-se de quaisquer responsabilidades e entre outras obrigações.

ATENÇÃO

O que NÃO abrange na vigência de garantia

- Substituição e despesas de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso ou mau uso, serão responsabilidade do consumidor.
- Acessórios, peças e/ou componentes danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização não conforme com as orientações do manual, amassamentos, peso excessivo ou por causas naturais, sol, chuva, enchente, entre outros.
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, mofos, insolação, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por terceiros, pessoas ou assistências não credenciadas pela Dardara.
- Serviços como montagem do produto, manutenção como: limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Dardara ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

No término da garantia, a critério do cliente, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas passarão a cobrar pelo serviço prestado. A Dardara obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com defeito de fábrica comprovado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.
É importante seguir atentamente as instruções contidas no manual de instruções, para que possa manuseá-lo de forma correta e segura, protegendo o seu bebê.

Assistência Técnica

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

AL / Maceió

Macedo Ramalho (AutoToy)
R. Coronel Rui Ferreira Oliveira, 20 - Farol - Maceió - cep: 57057-310
Tel: 82 3328-9764 // 8801-0305 // 9989-3605
autotoy_parkplay@hotmail.com

BA / Salvador

Mini Sport Hobby Tec - 13.973.748/0001-12
Rua: Faisca, 06 São Pedro (Largo 2 de Julho) - cep:40060-017
Tel: 71 3321-2371 - Joabe
joabemagalhaes@gmail.com

CE / Fortaleza

MAREAR - Marneudo
Av Dom Manuel, 418 - Centro
Fortaleza - CE - Cep: 60060-090
85 3253-2521 - Daniel ou Marneudo
carrinhodebebe@hotmail.com

CE / Fortaleza

Lucimar Vieira de Lima ME
Av: Frei Cirilo, 4751 lj. 05 Mesejana
cep:60864-190
Tel: 85 3276-9609 - Lucimar
rebilu.bebe@gmail.com

DF / Brasília

S.O.S Brinquedos
09.505.002/0001-07
SCLN 313-bloco A - Loja 41
Asa Norte - Brasilia - DF - 70766-510
Tel: 61 3274-6060 / Fax: 3033-1320
Betania - soscb@ig.com.br

ES / Cachoeira do Itapemirim

Oficina da Pesca
Rua: Prof° Quintiliano, 12 Centro
cep:29300-195
Tel: 28 3522-0941
oficinadapesca@hotmail.com

ES / Vila Velha

Giotto Peças LTDA ME/Gio Peças
Rua:Luciano das Neves, 947 Centro
cep:29100-200
Tel: 27 3229-8942 - Sampaio
sampaio6900@hotmail.com
CNPJ: 30.538.656.0001-23

GO / Goiás

Cantinho da Moda/RA de Abreu
Av. Araguaio, 625 Centro
cep: 74030-100
Tel: 62 3942-3582
assistenciatecnica@cantinhoda-
moda.com.br

GO / Goiás

Cantinho da Moda/Chafic e Cia LTDA
Rua: Quatro, 409 setor central
cep: 74020-060
Tel: 62 3225-8015
ezequiel@cantinhodamoda.com.br

GO / Goiânia

HOSPITAL DOS BRINQUEDOS LJ 2
Av 24 de outubro, 274
Setor Funcionários - cep:74543-100
Tel: 62 3942-3560 - Marcelo
sac.hospitaldosbrinquedosgo@
hotmail.com

MG / Belo Horizonte

Camping Baby Car LTDA
Rua: Padre Eustaquio, 282 - Carlos
Prates - cep: 30710-580
Tel: 31 3295-2239 - sr Geonê

MG / Patos de Minas

Oficina do Dudu
R: Olimpio Ferreira, 38 - Caramuru
cep:38701-380
**Tel: 34 3823-9191 // 3825-8191 //
9995-9191** - Eduardo
atendimento@oficinadodudu.com.br

MG / Ubá

Rei das Fraldas
Rua:Isaura Resende, 85 Centro
Tel: 32 3531-2700 - sr Roberto
atendimento@reidasfraldas.com.br

MG / Uberlândia

Cristina de Lima oliveira/Beto Bikers
Av: Cesario Crosara, 2428 loja 01
Presidente Roosevelt
cep: 38401-048
Tel: 34 3237-4370
betobikersassistencia_comercio@
hotmail.com

MG / Montes Claros

Socorro dos Brinquedos - Geraldo
Rua Odilon Macauba, 33 - Centro
cep: 39400-091
Tel: 38 3222-7820
socorrodosbrinquedos@hotmail.com

PE / Recife

Mecânicos dos Brinquedos (Eduardo Silva de Medeiros)
Av: Bernardo Vieira de Melo, 1345 loja 09 Piedade
cep: 54400-000
Tel: 81 3325-3643
sac@mecanicosdosbrinquedos.com.br

PE / Recife

Officina dos Brinquedos
Rua Barão de Tefé, 375 - Boa viagem
cep: 51030-690
Tel: 81 3037-2316
Responsável: Ivanildo Félix
sat@officinadosbrinquedos.com.br

PE / Recife

Clinico dos Brinquedos
Rua:Da Palma, 295 edif. Sael sala 04
cep: 50010-460
Tel: 81 3224-2765
clinica.brinquedos@gmail.com

PR / Londrina

Hospital dos Brinquedos Snoopy LTDA
Rua: Pará, 1869 Centro
cep: 86020-400
Tel: 43 3324-1251 - Daiane // Bruna
hospitaldebrinquedos@hotmail.com

PR / Maringá

Comércio de Manutenção de Brinquedos Nana Nene LTDA
Rua Santos Dumon, 1933 Centro
cep: 87013-050
tel: 44 3227-3389/ 3026-3089
sosbrinquedosmaringa@hotmail.com

RJ / Vila Tiradentes

Baby Uorque
Rua Laurinda Costa, 71 Vila tiradentes
cep: 25525-390
Tel: 21 3753-2881
babyuorque@yahoo.com.br

RJ / São Gonçalo

Simone Alves Silva/KW KIDS
Rua: Abilio Jose de Motos, 1727
cep: 24436-000
Tel: 21 2606-3659
kwkid.s@hotmail.com

RJ / Cabo Frio

Sport Total
Av Júlia Kubitschek, 28 - LJ 01 - Pq Riviera
cep: 28905-000
Tel: 22 2645-2444 - sr Kiko
sporttotalcf@hotmail.com

RJ / Campo dos Goiatazes

UTI dos Brinquedos
Rua: Nazario Pereira Gomes, 431 Pq São José
cep: 28070-205
Tel: 22 2738-8199
uti.brinquedos@yahoo.com.br

RS / Porto Alegre

Casa Catraca
Rua Visc. do Herval, 1383
cep: 90130-151
Tel: 51 3217-0359 // 3232 9424
Sr César
casacatraca@yahoo.com.br

SC / Gaspar

EL Eletroeletrônica
Rua:Anfilóquio Nunes Pires, 4440
Bela Vista
cep: 89110-000
Tel: 47 3397-3082 - Davi
eleletronica@gmail.com.br

SC / Tubarão

Grillo Moto Mecanica LTDA
Rua:Vereador José Antonio Amorin, 147 Centro
cep: 88705-030
Tel: 48 3626-5214 - Grillo
grillomotojet@hotmail.com

SC / Florianópolis

Casa dos Fogões
Rua: Conselheiro Mafra, 556 Centro
Cep: 88010-102
Tel: 48 3225-0592 / 3225-1170 - Simone
casadosfogoes@yahoo.com.br

SP / Araçatuba

Fraldas Dist.Prod. De Higiene LTDA
Rua:Marechal Deodoro, 563 Centro
cep: 16010-301
Tel: 18 3621-2368 // 3623-1239

SP / Franca

Eduardo Sanches
Rua: João TrentinoViller, 2290 Jd. Alvorada
cep: 14403-131
Tel fax: 16 3702-5003

SP / Promissão

Izabel Cristina da Silva Promossão ME
Av: Minas Gerais, 346 Centro
Tel: 14 3541-1379
fastynbike@bol.com.br

SP / Leme

Chevromac Comercio LTDA/ oficina dos Brinquedos
Rua:João Arraes Seróidio, 313 Centro
cep: 13617-260
Tel: 19 3554-7070
contato@oficinadosbrinquedos.com.br

SP / Piracicaba

Elias Antonio Rodrigues Alves ME
Av: São Paulo 493 - Paulicéia
cep: 13401-541
Tel: 19 3434-1647
elides.maria@ig.com.br

SP / Ribeirão Preto

Maria Cristina Wiermann/ Gepeto
Rua:Dr loyola,407 Vila Tibério
cep:13560-050
Tel: 16 3610-9233
gepetow@terra.com.br

SP / São Jose dos Campos

Milton Takahiro Fukuda
Rua: Vilaça, 157 Centro
cep: 12210-000
Tel: 12 3921-7061
taka.fukuda@hotmail.com

SP / São Jose dos Campos

Hospital dos Brinquedos
Av São José, 437 - Centro
cep: 12209-010
Tel: 12 3302-0688 // 12 3207-9455

SP / São Jose do Rio Preto

S.O.S do Bebê-L.C. Moura ME
Rua: Moyses miguel Hoddad, 445 Pq Industrial
cep: 15030-130
Tel: 17 3231-7110
be@hotmail.com

SP / São Miguel Paulista

Idéia Fix
Rua Pedroso da Silva, 88 – Pq Paulistano
cep 08080-040
Tel: 11 2956-6743 - Cristiani
cristiani@ideiafx.com.br

SP / Suzano

Dardara
Av Jorge Bei Maluf, 843 - Galpão 7
Vila Theodoro - Cep: 08686-000
Tel: 11 4744-7248
assitencia@dardara.com.br

SP/ São Paulo

Yala Baby
Rua Dr Virgilio do Nascimento, nº 61 -
Brás - cep: 03027-020
Tel: 11 2692-3957